

MAKNA EEC

MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN



casals
fans of innovation

ÍNDICE

NORMAS DE SEGURIDAD Y MERCADO CE	p.3
NORMAS GENERALES	p.3
MANTENIMIENTO	p.3
GARANTÍA DE EQUIPO	p.3
CONDICIONES DE INSTALACIÓN	p.5
RIESGOS RESIDUALES	p.5
SEÑALES COLOCADAS EN LA MÁQUINA	p.5
- señales de prohibición	
- señales de información de advertencia	
- señales de identificación	
RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA	p.6
DESPLAZAMIENTO	p.6
ALMACENAMIENTO	p.6
PARADA PROLONGADA	p.6
PUESTA EN MARCHA	p.6
MONTAJE Y DESMONTAJE	p.6
ELIMINACIÓN	p.6
ENSAMBLE DE LOS MÓDULOS	p.7
INSTALACIÓN DE LA UNIDAD	p.8
MONTAJE DE DRENAJE DE CONDENSADO	p.9
INSTALACIÓN DE LA BATERÍA EXTERNA	p.9
CONEXIONES ELÉCTRICAS	p.11
CONFIGURACIÓN	p.11
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR	p.12
INSTALACIÓN EN TECHO	p.14
ANOMALÍAS DE OPERACIÓN	p.15
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	p.16

MAKNA EEC

NORMAS DE SEGURIDAD Y MERCADO "CE"

Nuestro departamento I+D se preocupa de lograr los productos eficientes en cumplimiento con los "estándares de seguridad" vigentes. Las reglas y recomendaciones establecidas a continuación reflejan principalmente lo que está en vigor en material de seguridad y por lo tanto se basan principalmente en el cumplimiento de las reglas generales. Por consiguiente, recomendamos fuertemente a todas las personas que manipulen la máquina que sigan las reglas de prevención de accidentes en su lugar y en su país. Casals ventilación está exento de toda responsabilidad por cualquier daño causado a personas o propiedades que surjan del incumplimiento de las normas de seguridad, así como cualquier cambio realizado en el producto.

El mercado CE y la declaración relativa de conformidad certifican el cumplimiento de las normas comunitarias aplicables. Los productos que no aparecen marcados en la placa CE debe ser completado por el comprador que luego deberá certificar toda la planta, proporcionando así el certificado de conformidad.

Las máquinas cumplen con los requisitos de:

- Directiva de máquinas 2006/42 / CE.
- Directiva de baja tensión 2014/35 / CE.
- Con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30 / CE.
- Directiva de ecodiseño 2009/125/CE.

NORMAS GENERALES

Los protectores de seguridad no se deben quitar si no es por necesidad absoluta de trabajo; en cuyo caso tendrán que tomarse medidas apropiadas que deben tomarse de inmediato ante el posible peligro.

Todo el trabajo de mantenimiento (ordinario y extraordinario) deben llevarse a cabo con la máquina parada, alimentación eléctrica, neumática etc... desconectados. Para evitar el peligro de inserción accidental, pegar en paneles eléctricos, unidades de control y consolas de control señales de advertencia con las palabras "Advertencia: comando excluido para mantenimiento en progreso". Antes de conectar el cable de alimentación a la placa de terminales verificar que el voltaje de línea sea adecuado para eso se muestra en la placa de la máquina, prestar atención a las etiquetas colocadas en el producto; si se pasa de tiempo deberían volverse ilegibles y tendrían que ser reemplazadas.

El aparato no debe ser usado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o capacidades mentales sean reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan podido beneficiarse, a través de la intermediación de una persona responsable en su seguridad, vigilancia o instrucciones sobre el uso del aparato. Los niños deben ser revisados para evitar que jueguen con el dispositivo.

MANTENIMIENTO

El personal de mantenimiento, además de tener que observar las disposiciones legales actuales sobre prevención de accidentes, debe cumplir con las instrucciones que se muestran a continuación:

- Usar ropa de seguridad adecuada.
- Usar auriculares insonorizados cuando el ruido excede el límite permitido.
- Verificar la existencia de un enclavamiento que previene la puesta en marcha de la máquina por otras personas.

Los equipos de tratamiento de aire necesitan de mantenimiento periódico para ejecutaren correctamente con la función para la cual están concebidos. La frecuencia con la que se ejecuta el mantenimiento depende de las características ambientales en las que el equipo está inserido y de las horas de funcionamiento, por lo que, lo que se indica a continuación debe encararse como una orientación.

Ventilador

Operaciones a realizar:

- Comprobar si no existen cuerpos extraños en el interior del módulo.
- Comprobar que todos los tornillos están apretados para evitar vibraciones indeseadas.
- Limpieza interior general.

Intervalo de mantenimiento: semestral

Filtros

Operaciones a realizar:

- Comprobar si no existen cuerpos extraños en el interior del módulo.
- Comprobar que todos los tornillos están apretados para evitar vibraciones indeseadas.
- Comprobar si no hay cortes en la estera filtrante.
- Comprobar el estado de colmatación de los filtros (limpiar o sustituir si es necesario).
- Limpieza interior general.

Frecuencia de mantenimiento: mensual

Recuperador de calor

Operaciones a realizar:

- Comprobar si no existen cuerpos extraños en el interior del módulo.
- Comprobar que todos los tornillos están apretados para evitar vibraciones indeseadas.
- Comprobar el estado y fijación y limpieza del elemento de recuperación.
- Limpieza interior general.

Intervalo de mantenimiento: semestral

Batería de agua

Operaciones a realizar:

- Comprobar si no existen cuerpos extraños en el interior del módulo.
- Comprobar que todos los tornillos están apretados para evitar vibraciones indeseadas.
- Comprobar las conexiones a la batería.
- Comprobar y limpiar (si es necesario y con atención para no causar daño) las aletas de las baterías.
- Si hubieren aletas deformadas, colocarlas en la posición correcta con un "peine" adecuado.
- Limpieza interior general

Frecuencia de mantenimiento: anual

Batería eléctrica

Operaciones a realizar:

- Comprobar si no existen cuerpos extraños en el interior del módulo.
- Comprobar que todos los tornillos están apretados para evitar vibraciones indeseadas.
- Comprobar el estado de las conexiones, sustituyendo y rehaciendo conexiones si es necesario.
- Limpieza interior general.

Intervalo de mantenimiento: semestral

GARANTÍA DE EQUIPO

Casals Ventilación garantiza este producto contra todos los defectos de fabricación durante un período de dos (2) años desde la fecha de compra.

El servicio bajo garantía, sólo se abonará mediante la presentación del recibo de compra, lo que demuestra que la máquina se encuentra dentro del período de garantía. Si, durante el período de garantía, el producto resultante de reconocer los problemas de defectos de fabricación, Casals Ventilación o sus servicios técnicos autorizados, deberá, a la reparación gratuita en el sitio o (según el criterio de Casals Ventilación) para reemplazar el producto o poner a disposición del cliente para la sustitución de componentes defectuosos de acuerdo con las siguientes condiciones. Casals Ventilación se reserva el derecho, (por su propia discreción) para reemplazar los componentes de los productos defectuosos o productos de poco valor, ambos componentes o productos nuevos, como los componentes o productos reciclados.

Exclusiones de la garantía

- Piezas de desgaste natural.
- Piezas sujetas a deterioración o a romperse, por ejemplo, correas, filtros, fusibles, etc.
- Averías causadas por mal uso, descuido, negligencia, descargas atmosféricas, inundaciones, humedades, quedas, choques, accidente y transporte.
- Averías causadas debido al uso de los equipos con fines distintos de los previstos.
- Averías producidas como consecuencia de manipulación, cambio o reparación del equipo por personas o servicios técnicos no autorizados o debido al uso de piezas o accesorios inapropiados.
- Averías causadas debido a una instalación incorrecta o ilegal (voltaje, presión de agua u otras), anomalías de alimentación, incumplimiento de las instrucciones.
- Desgaste o deterioración estética, resultante del uso, cambios de tonalidades, oxidación o corrosión del aparato o sus componentes.
- Una posible reparación no resulta en el prolongamiento de la garantía ni tampoco dará derecho a cualquier compensación.

La garantía no se aplica cada vez que ...

- La placa de características del equipo sea manipulada o adulterada.
- Sean den datos falsos.
- No se acompañe el equipo con el documento de compra.
- El equipo sea manipulado, cambiado o reparado por personas o servicios técnicos no autorizados.
- Las operaciones de verificación / mantenimiento no sean efectuadas o sean efectuadas por técnicos no autorizados.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

La instalación en el interior o en el exterior de edificios con una temperatura ambiente comprendida entre -15° y +50°C

Se debe evitar:

- Áreas cerca de fuentes de calor, vapor, gas o líquidos inflamables y/o explosivos, áreas especialmente polvorientas, cercanía de fuentes de agua como depósitos, duchas o piscinas. No toque el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos. No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos.

Se debe:

- Utilizar el aparato solo para el uso para el cual ha sido expresamente fabricado. El fabricante no se hace responsable de posibles daños derivados de usos impropios o incorrectos.

- Considerar una zona donde la impulsión de aire y el ruido de la unidad no causen molestias a los vecinos.

- Considerar una posición que respete los espacios mínimos (como se indica en este manual).

- Considerar una posición que no obstruya pasos o entradas.

- El grado de protección de la unidad es IP20.

En caso de instalación en el exterior:

- Coloque la unidad en un lugar resguardado de agentes atmosféricos.


- Utilice la correspondiente cubierta de protección contra la lluvia (si es necesario conjuntamente con los correspondientes tejadillos de protección con red). En este caso el grado de protección pasa a ser IP22.

RIESGOS RESIDUALES

Se ha efectuado el análisis de los riesgos de los productos según prevé la Directiva de Máquinas (anexo I de la Directiva 2006/42/CE). Este manual contiene la información destinada a todo el personal expuesto con el fin de prevenir posibles daños a personas y/o cosas debidos a riesgos residuales.

SEÑALES COLOCADAS EN LA MÁQUINA

En la máquina pueden estar presentes diversos pictogramas de señalización, que no se deben quitar. Las señales se dividen en:

- SEÑALES DE PROHIBICIÓN	
- No reparar o regular durante el movimiento.	
- SEÑALES DE ADVERTENCIA-INFORMACIÓN	
- Atención a la presencia de corriente eléctrica	
- Peligro de puesta en marcha automática	
- Consulte el manual de instrucciones	
- Toma de tierra de la máquina.	
- MARCAJE PRODUCTO	
	

RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA

Cada producto se comprueba atentamente antes de su envío. En el momento de la recepción se debe comprobar que el producto no haya sufrido daños durante el transporte; en caso contrario, comunique la incidencia al transportista. El transportista es responsable de posibles daños derivados del transporte. Los productos se embalan en palés y se fijan al mismo mediante flejes y película de protección, o bien en cajas de cartón autoportantes, adecuadamente fijadas al palé.

DESPLAZAMIENTO

Antes de desplazar el producto, asegúrese de que el medio utilizado tenga la capacidad adecuada. Para la elevación, utilice elevadores de horquillas, levantando el palé. La elevación a mano máxima se especifica en la norma 89/391/CEE y posteriores. Por lo general es aceptable un peso de 20 kg por debajo de la espalda pero por encima del nivel del suelo.

ALMACENAMIENTO

Guarde la unidad en un lugar resguardado, sin excesiva humedad y no sometido a fuertes oscilaciones de temperatura, con el fin de evitar la formación de condensación en el interior de la unidad. El almacenamiento no es recomendable para un período superior a un año. Si se almacena más de un año, es necesario comprobar la libre rotación de los rodamientos antes de la instalación (gire la turbina a mano).

PARADA PROLONGADA

En caso de parada prolongada, con la unidad conectada a la instalación de ventilación, cierre los conductos de aspiración/impulsión y compruebe periódicamente la ausencia de humedad en el interior de la máquina. En caso de formación de humedad, séquela de inmediato.

PUESTA EN MARCHA

Antes de la puesta en marcha conviene efectuar algunas comprobaciones (siga las indicaciones de seguridad expuestas en el apartado DESMONTAJE Y MONTAJE):

- Asegúrese de que no hay condensación dentro de la unidad, y si es necesario séquela antes de poner en funcionamiento la unidad.
- Compruebe el estado de los filtros.
- Asegúrese de que el interior del producto no haya cuerpos extraños y que todos los componentes estén fijados en sus asientos.
- Pruebe manualmente que la turbina no roce con la boca de aspiración de la máquina.
- Compruebe que la compuerta de inspección esté cerrada.

ATENCIÓN:

Si las bocas de un ventilador no están correctamente embocadas se debe disponer una red de protección adecuada. Compruebe la conexión eléctrica de toma de tierra. La conexión eléctrica debe ser realizada por personal cualificado.

DESMONTAJE Y MONTAJE

Antes de iniciar cualquier operación, asegúrese de que el producto no esté en funcionamiento y no pueda ser alimentado eléctricamente de manera fortuita o accidental, así como que los ventiladores estén parados. El desmontaje y el montaje correspondiente son operaciones de mantenimiento extraordinario y deben ser realizadas por personal cualificado.

ELIMINACIÓN

Conforme a la Directiva del Parlamento Europeo 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE):



El símbolo del contenedor tachado que figura en el aparato o en el embalaje indica que el producto, al final de su vida útil, debe ser desechado por separado de los demás residuos para permitir su adecuado tratamiento y reciclaje. El usuario debe, por lo tanto, entregar gratuitamente el aparato, cuando llegue al final de su vida útil, a los correspondientes centros locales de recogida selectiva de residuos eléctricos y electrónicos, o bien devolverlo al distribuidor según las siguientes modalidades:

- Para aparatos de tamaño muy pequeño, o bien con un lado exterior no superior a 25 cm, está prevista la entrega gratuita sin obligación de compra en las tiendas con una superficie de venta de aparatos eléctricos y electrónicos superior a los 400 m². Para tiendas con superficies inferiores, esta modalidad es facultativa.
- Para aparatos con dimensiones superiores a 25 cm, está prevista la entrega en todos los puntos de venta en la modalidad de 1 por 1, esto es, la entrega al distribuidor podrá realizarse solo en el momento de la compra de un nuevo producto equivalente, en razón de uno a uno. La adecuada recogida selectiva para el posterior envío del aparato desechado al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación medioambiental compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales que componen el aparato. La eliminación ilegal del producto por parte del usuario supone la aplicación de las sanciones previstas por la legislación vigente.

ENSAMBLE DE LOS MÓDULOS

- 1 - Coloque el sello adhesivo en las zonas de contacto de los módulos.



- 2 - Coloque los tres módulos y alinéalos



- 3 - Fije las articulaciones al marco



- 4 - Póngalos junto con los tornillos




- 5 - Abra los paneles de inspección en los dos módulos laterales



- 6 - Repare las articulaciones internas






	<p>Esta operación debe ser realizada ÚNICAMENTE POR PERSONAL CUALIFICADO. Instale la unidad con los medios adecuados para evitar riesgos durante los procedimientos de manejo de carga (peso de 966 Kg hasta 1270 Kg).</p>
	<p>EPI: Equipo de protección individual.</p>

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD
INSTALACIÓN HORIZONTAL

INSTALACIÓN EN EL SUELO

La unidad está equipada con varillas de elevación en los cuatro ángulos de la unidad inferior, donde es posible el enganche a través de barras roscadas o cadenas para facilitar la fijación y nivelación del piso. Después de fijar la unidad en la posición correcta, realice la conexión a la tubería, la conexión a la red eléctrica de suministro y la tubería de drenaje de condensado que se fija en el lado de salida del aire.

■ Espacio mínimo requerido para el mantenimiento (mm)




	<p>Esta operación debe ser realizada ÚNICAMENTE POR PERSONAL CUALIFICADO. Instale la unidad con los medios adecuados para evitar riesgos durante los procedimientos de manejo de carga (peso de 966 Kg hasta 1270 Kg).</p>
	<p>EPI: Equipo de protección individual.</p>

MONTAJE DE DRENAJE DE CONDENSADO

La unidad está equipada con drenaje de condensado para evacuar el agua durante el funcionamiento normal. Siempre debe estar provisto de un sifón de tubería de drenaje y una pendiente mínima de 3% para evitar la acumulación de condensado. El sifón es esencial para el correcto funcionamiento de la máquina para evitar la succión de aire y permitir el flujo natural de condensado.

NOTA: proporcione 1 sifón adicional en caso de BA (batería de agua); ambos drenajes de condensado deben tener cada trampa propia




	<p>Esta operación debe ser realizada ÚNICAMENTE POR PERSONAL CUALIFICADO. Instale la unidad con los medios adecuados para evitar riesgos durante los procedimientos de manejo de carga (peso de 966 Kg hasta 1270 Kg).</p>
	<p>EPI: Equipo de protección individual.</p>


INSTALACIÓN DE BATERÍA EXTERNA

- 1 - Coloque el sello adhesivo en las zonas de contacto de los módulos



- 2 - Coloque el módulo de la batería y alinéelo con el resto de la unidad





- Conecte la sonda de temperatura en el colector al conector rápido de acuerdo con el diagrama de cableado. Desconecte la sonda de temperatura del aire de entrada (si corresponde) y conecte la que se encuentra después de la batería.

	<p>Esta operación debe ser realizada ÚNICAMENTE POR PERSONAL CUALIFICADO. Instale la unidad con los medios adecuados para evitar riesgos durante los procedimientos de manejo de carga (peso de 966 Kg hasta 1270 Kg).</p>
	<p>EPI: Equipo de protección individual.</p>


CONEXIONES ELÉCTRICAS

Antes de comenzar cualquier trabajo en piezas eléctricas, asegúrese de que la energía esté apagada. Compruebe que la tensión de la fuente de alimentación sea la misma que la información nominal de la unidad (voltaje, número de fases, frecuencia) que se muestra en la placa de identificación de la máquina. La conexión de alimentación debe formarse utilizando un cable de tierra 1p-n+. Pase los cables eléctricos a la máquina y al panel eléctrico a través de los prensaestopas. Los cables deben tener una sección transversal que sea capaz de manejar la máxima potencia absorbida, y deben estar protegidos por interruptores automáticos de corriente residual con protección de sobreintensidad integral (RCBOS) ($I_n = 0,03 \text{ A}$). La tensión de la fuente de alimentación no debe fluctuar en más de $\pm 5\%$. La unidad debe funcionar dentro de los valores indicados anteriormente. Si este no es el caso, la garantía quedará anulada de inmediato. Las conexiones eléctricas al panel de control deben ser llevadas a cabo por personal calificado. Asegúrese de que los voltajes y la frecuencia que se muestran en la placa de datos correspondan a los de la línea de alimentación. Realice las conexiones de acuerdo con las normas técnicas locales. Todas las conexiones deben estar protegidas en la fuente por el instalador.

ADVERTENCIA: NO UTILICE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA CUANDO EL VENTILADOR ESTÁ APAGADO

	<p>Esta operación debe ser realizada SOLO POR PERSONAL CUALIFICADO.</p>
	<p>PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier procedimiento en la unidad asegúrese de que no haya tensión.</p>
	<p>EPI: Equipo de protección individual.</p>


CONFIGURACIÓN



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FILTROS

- Desenchufe la fuente de alimentación apagando el interruptor principal antes de abrir los paneles de inspección.

1



2



- Extraiga el soporte del filtro, quite los clips y reemplace los filtros. Vuelva a colocar los clips y presione el portafiltros.

3



4




MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL INTERCAMBIO




NECESITA LA PRESENCIA DE DOS PERSONAS (EL PESO DE UN INTERCAMBIADOR DE CALOR SIMPLE ES 46 kg)

1 - Desenchufe la fuente de alimentación apagando el interruptor principal




2 - Afloje los dispositivos del panel de bloques y gírelos





	<p>Esta operación debe ser realizada SOLO POR PERSONAL CUALIFICADO.</p>
	<p>PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier procedimiento en la unidad asegúrese de que no haya tensión.</p>
	<p>EPI: Equipo de protección individual.</p>

PRECAUCIONES EN EL MANEJO DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR: toque solo donde esté marcado (mano).



MANTENIMIENTO PERIODICO RECOMENDADO PARA FILTROS

Reemplazo de filtros: variable en la reducción de la contaminación del aire en el ambiente (polvo, humo ...).

MANTENIMIENTO PERIODICO RECOMENDADO


Limpieza del intercambiador: 1 año de operación aproximadamente.

INSTALACIÓN EN TEJADO

1 - Coloque las partes del techo en la unidad




2



3



4 - Arregle las piezas con los tornillos insertando las arandelas



5 - Fije los soportes laterales y frontales al techo



6



	Esta operación debe ser realizada SOLO POR PERSONAL CUALIFICADO.
	PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier procedimiento en la unidad asegúrese de que no haya tensión.
	EPI: Equipo de protección individual.

ANOMALÍAS DE OPERACIÓN

Fallo	Causas	Soluciones
Comienzo difícil	a) Voltaje de suministro reducido. b) Par motor estático insuficiente.	a) Verifique los datos de la placa del motor. b) Cierre los bloqueos de aire para alcanzar la velocidad máxima. Si es necesario, reemplace el motor.
Caída del rendimiento del flujo de aire después de un período de operación aceptable.	a) Fuga de aire antes y / o después del ventilador. b) Impulsor dañado.	a) Verificación de circuito y restaurar a la condición original. b) Compruebe el impulsor, si es necesario, reemplace con una pieza de repuesto original.
Capacidad de aire insuficiente y presión insuficiente	a) Tuberías obstruidas y / o puntos de succión. b) Impulsor obstruido. c) filtro sobrecargado d) Velocidad de rotación insuficiente. e) Intercambiador de calor obstruido.	a) Limpie las tuberías y la limpieza del punto de succión. b) Limpie el impulsor. c) Limpieza o reemplazo del filtro. d) Verificación del voltaje de alimentación y, de ser necesario, corregir. e) Limpie el intercambiador de calor.
Aire de descarga del intercambiador de calor temperatura demasiado baja.	a) Aire exterior inferior a -5 ° C.	a) Emplear dispositivos de postcalentamiento.
Rendimiento de Intercambiador de Calor Insuficiente.	a) Intercambiador de calor obstruido.	a) Limpiar el intercambiador de calor.
Pulsación de aire.	El rendimiento del ventilador se establece demasiado cerca del flujo cero, lo que causa inestabilidad, obstrucción o conexión incorrecta del conducto.	Aumente la velocidad mínima en la velocidad electrónica Modifique el circuito y / o reemplace el ventilador. regulador (voltaje insuficiente). Limpie y / o reemplace el conducto de succión.
Vibraciones excesivas.	Desbalanceo de partes giratorias.	Verifique el balance del ventilador: en el caso, restaure o reemplácelo. A través de una pieza de repuesto original.

Otra solución a problemas para la unidad con control por microprocesador CTRL-DPH / CTRL-MAX²

Fallo	Causas	Soluciones
Alerta de ventilador	Fallo del ventilador u objetos que bloquean el ventilador.	Compruebe si hay un bloqueo del ventilador: en caso de falla, proceda con remoción / reemplazo.
Alerta de filtro	Filtros obstruidos.	Reemplace los filtros.
Alerta prob.	Fallo de la sonda	Haga arreglos para que los técnicos de servicio reemplacen las sondas.

CE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los productos marca CASALS descritos en este manual están en conformidad con las directivas 2014/35/UE (Baja Tensión), 2006/42/CE (Máquinas), 2014/30/UE (Compatibilidad electromagnética), 2009/125/CE* (Ecodiseño) y también con todas las normas citadas en este manual.

*El cumplimiento de esta Directiva afecta sólo a los modelos etiquetados como ErP compliant.

VENTILACIÓN INDUSTRIAL IND S.L.

Crta. Camprodon, s/n
17860 Sant Joan de les Abadesses (Girona)
GPS: N 42° 14' 10", E 2° 17' 40"
Tel. (+34) 972720150
Fax (+34) 972721053
E-mail nacional: ventilacion@casals.tv
E-mail export: fans@casals.tv
www.casals.tv

Sr. David Samper
Dir. General



Sant Joan de les Abadesses 02/07/2018